

АО ПКТИПромстрой

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 26

тел. 8-495-614-36-49, 8-495-743-06-08, 8-495-743-12-60

Бесплатный звонок из регионов РФ 8 (800) 500-42-35

ПРАЙС № 3

По состоянию на 03.10.2016 г.

| Инструкции по охране труда | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Арт. | НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость руб. |
| 50935 | Инструкция о порядке, методах осмотра и браковки тары и съемных грузозахватных приспособлений | 500 |
| 50927 | Инструкция оказания доврачебной помощи при несчастном случае | 500 |
| 50946 | Инструкция по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 | 1500 |
| 50936 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю | 500 |
| 50884 | Инструкция по охране труда для аккумуляторщика | 500 |
| 50934 | Инструкция по охране труда для аппаратчика очистных сооружений | 500 |
| 50818 | Инструкция по охране труда для арматурщика | 500 |
| 50885 | Инструкция по охране труда для асфальтобетонщика | 500 |
| 50819 | Инструкция по охране труда для бетонщика | 500 |
| 50820 | Инструкция по охране труда для ведущего специалиста склада (старшего кладовщика) | 500 |
| 50886 | Инструкция по охране труда для водителя грузового автомобиля | 500 |
| 50806 | Инструкция по охране труда для газосварщика | 500 |
| 50857 | Инструкция по охране труда для геодезиста | 500 |
| 50914 | Инструкция по охране труда для дворника | 500 |
| 50821 | Инструкция по охране труда для диспетчера по транспорту | 500 |
| 50887 | Инструкция по охране труда для дорожного рабочего | 500 |
| 50804 | Инструкция по охране труда для жестянщика | 500 |
| 50822 | Инструкция по охране труда для землекопа | 500 |
| 50807 | Инструкция по охране труда для изолировщика на термоизоляции | 500 |
| 50888 | Инструкция по охране труда для изолировщика по гидроизоляции | 500 |
| 50813 | Инструкция по охране труда для инженера слаботочных систем | 500 |
| 50864 | Инструкция по охране труда для инженера технадзора за строительством | 500 |
| 50808 | Инструкция по охране труда для каменщика | 500 |
| 50823 | Инструкция по охране труда для кровельщика по стальным кровлям | 500 |
| 50824 | Инструкция по охране труда для маляра | 500 |
| 50890 | Инструкция по охране труда для машиниста автовышки и автогидроподъемника | 500 |
| 50889 | Инструкция по охране труда для машиниста автогудронатора | 500 |
| 50891 | Инструкция по охране труда для машиниста автомобильного, гусеничного или пневмоколесного крана | 500 |
| 50892 | Инструкция по охране труда для машиниста башенного крана | 500 |
| 50894 | Инструкция по охране труда для машиниста бетоносмесителя передвижного (автобетоносмесителя) | 500 |
| 50893 | Инструкция по охране труда для машиниста бульдозера | 500 |
| 50895 | Инструкция по охране труда для машиниста бурильно-крановой самоходной машины | 500 |
| 50897 | Инструкция по охране труда для машиниста катка самоходного с гладкими вальцами | 500 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 50825 | Инструкция по охране труда для машиниста компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания | 500 |
| 50900 | Инструкция по охране труда для машиниста мачтового, стоечного или шахтного подъемника | 500 |
| 50896 | Инструкция по охране труда для машиниста машины для забивки и погружения свай | 500 |
| 50899 | Инструкция по охране труда для машиниста передвижной малярной станции | 500 |
| 50940 | Инструкция по охране труда для машиниста системы водообеспечения | 500 |
| 50901 | Инструкция по охране труда для машиниста скрепера | 500 |
| 50902 | Инструкция по охране труда для машиниста трубоукладчика | 500 |
| 50903 | Инструкция по охране труда для машиниста штукатурных станций | 500 |
| 50898 | Инструкция по охране труда для машиниста электрической лебедки | 500 |
| 50826 | Инструкция по охране труда для менеджера по работе с клиентами (сток менеджер) | 500 |
| 50827 | Инструкция по охране труда для монтажника санитарных систем | 500 |
| 50828 | Инструкция по охране труда для монтажника стальных и ж/б конструкций | 500 |
| 50943 | Инструкция по охране труда для начальника (заведующего) склада | 500 |
| 50829 | Инструкция по охране труда для начальника смены | 500 |
| 50830 | Инструкция по охране труда для облицовщика | 500 |
| 50831 | Инструкция по охране труда для оператора электропогрузчика (штабелера) | 500 |
| 50944 | Инструкция по охране труда для ответственного газовой котельной | 500 |
| 50928 | Инструкция по охране труда для охранника | 500 |
| 50905 | Инструкция по охране труда для паркетчика | 500 |
| 50904 | Инструкция по охране труда для персонала котельной по обслуживанию водогрейных котлов, работающих на природном газе | 500 |
| 50906 | Инструкция по охране труда для плотника | 500 |
| 50834 | Инструкция по охране труда для подсобного рабочего | 500 |
| 50845 | Инструкция по охране труда для работающего на металлообрабатывающем оборудовании | 500 |
| 50948 | Инструкция по охране труда для работающих в колодцах, коллекторах, шурфах | 500 |
| 50835 | Инструкция по охране труда для работающих на высоте с использованием приставных лестниц, подмостей | 500 |
| 50805 | Инструкция по охране труда для работающих на погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов | 500 |
| 50836 | Инструкция по охране труда для работающих ручным электрическим инструментом | 500 |
| 50837 | Инструкция по охране труда для работающих с подмостями с перемещаемым рабочим местом | 500 |
| 50815 | Инструкция по охране труда для работающих с подъемных лесов и подвесных люлек | 500 |
| 50931 | Инструкция по охране труда для работника строительства | 500 |
| 50838 | Инструкция по охране труда для работников, работающих на компьютере (сотрудник офиса) | 500 |
| 50839 | Инструкция по охране труда для работы на подмостях с перемещаемым рабочим местом | 500 |
| 50840 | Инструкция по охране труда для сантехника | 500 |
| 50907 | Инструкция по охране труда для слесаря (строительного) | 500 |
| 50908 | Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 500 |
| 50929 | Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей | 500 |
| 50841 | Инструкция по охране труда для специалиста по подбору товара | 500 |

| | | |
|-------|--|------|
| 50842 | Инструкция по охране труда для специалиста склада (кладовщика) | 500 |
| 50843 | Инструкция по охране труда для специалиста упаковки | 500 |
| 50844 | Инструкция по охране труда для специалистов, административно-управленческого персонала, ИТР (для офисных работников) | 500 |
| 50809 | Инструкция по охране труда для станочника на циркулярной пиле | 500 |
| 50915 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего на заточном станке | 500 |
| 50923 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего на листогибочном станке | 500 |
| 50922 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего на резьбонарезном гайко-болто-нарезном станке | 500 |
| 50920 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего на сверильной станке | 500 |
| 50917 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего на столярном станке | 500 |
| 50921 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего на токарном станке | 500 |
| 50924 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего на труборезном станке | 500 |
| 50918 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего на фрезерных станках | 500 |
| 50916 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего по деревообработке на фрезерном станке | 500 |
| 50919 | Инструкция по охране труда для станочника, работающего с электромеханической пилой | 500 |
| 50909 | Инструкция по охране труда для стекольщика | 500 |
| 50846 | Инструкция по охране труда для столяра строительного | 500 |
| 50847 | Инструкция по охране труда для стропальщика | 500 |
| 50926 | Инструкция по охране труда для транспортного рабочего | 500 |
| 50848 | Инструкция по охране труда для штукатура | 500 |
| 50858 | Инструкция по охране труда для электрика | 500 |
| 50849 | Инструкция по охране труда для электромонтажника | 500 |
| 50938 | Инструкция по охране труда для электромонтера осветительных и силовых сетей | 500 |
| 50850 | Инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрокабелей до и выше 1000 В | 500 |
| 50911 | Инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 500 |
| 50937 | Инструкция по охране труда для электромонтера, обслуживающего ЛЭП | 500 |
| 50810 | Инструкция по охране труда для электросварщика | 500 |
| 50910 | Инструкция по охране труда для электрослесаря (строительный) | 500 |
| 50913 | Инструкция по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений | 500 |
| 50851 | Инструкция по охране труда кровельщика мягкой кровли | 500 |
| 50817 | Инструкция по охране труда машиниста автогрейдера | 500 |
| 50930 | Инструкция по охране труда машиниста буровой установки | 500 |
| 50811 | Инструкция по охране труда менеджера по закупкам (снабжение) | 500 |
| 50852 | Инструкция по охране труда на погрузочно-разгрузочные работы | 500 |
| 50933 | Инструкция по охране труда обходчика водопроводно-канализационной сети | 1500 |
| 50812 | Инструкция по охране труда при монтаже и демонтаже строительных лесов | 500 |
| 50925 | Инструкция по охране труда при монтаже распределительных устройств | 500 |

| | | |
|-------|---|------|
| 50912 | Инструкция по охране труда при обслуживании грузоподъемных кранов "Дип" и "Пионер" | 500 |
| 50832 | Инструкция по охране труда при проведении сварочных и огневых работ | 500 |
| 50941 | Инструкция по охране труда при разборке зданий (строений) | 500 |
| 50816 | Инструкция по охране труда эксплуатирующих баллоны со сжиженным газом пропан-бутана, кислорода, ацетона | 500 |
| 50853 | Инструкция по пожарной безопасности в санитарно-бытовых помещениях и на строительных объектах | 500 |
| 50947 | Инструкция по пожарной безопасности в складских помещениях | 500 |
| 50814 | Инструкция по пожарной безопасности для организации | 1000 |
| 50932 | Инструкция по пожарной безопасности для транспортных предприятий | 500 |
| 50854 | Инструкция по проведению вводного инструктажа | 1500 |
| 50855 | Инструкция по проведению инструктажа на рабочем месте | 1500 |
| 50945 | Инструкция по проведению повторного инструктажа | 1000 |
| 50942 | Инструкция по технической эксплуатации энергоустановок | 500 |
| 50939 | Инструкция по эксплуатации крышной газовой котельной | 500 |
| 50856 | Инструкция по электробезопасности для всех работников предприятия | 500 |
| 50833 | Правила противопожарного режима ППР № 390 | 1500 |

Контакты:

Телефоны: +7 (495) 614-36-49; +7 (495) 743-12-60; +7 (495) 969-63-97

Бесплатный звонок для регионов РФ 8 (800) 500-42-35

E-mail: smo@pkti-promstroy.ru

Сайт: www.pkti-promstroy.ru

Адрес: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 26, подъезд № 2, 5-й этаж

Проезд от метро Белорусская (кольцевая) выход в сторону улицы Лесной, далее выйти на улицу 1-я Тверская-Ямская (в сторону области), на любом автобусе и троллейбусе до остановки «Ленинградский проспект 26» (3-я остановка)

Проезд от метро Белорусская (радиальная) из стеклянных дверей направо. Слева будет проход под мост, сразу после моста по ступенькам подняться на мост и идти в сторону области до остановок (к бывшему часовому заводу), на автобусе 27, 82, 84, 101, М1 или троллейбусе (12, 20, 70, 82) до остановки «Ленинградский проспект 26» (2-я остановка).

Проезд от метро Пушкинская выход в сторону «Издательство Известия», далее выйти на улицу Тверская (в сторону области), на любом автобусе и троллейбусе до остановки «Ленинградский проспект 26» (8-я остановка)

За остановкой с левой стороны надпись РИА БАНК, под вывеской серая дверь (подъезд № 2), код домофона 13, 5 этаж - **АО ПКТИпромстрой**.