

ПРАЙС № 5

По состоянию на 12.09.2016 г.

Знаки, наклейки		
Арт.	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость руб.
<i>1. Знаки пожарной безопасности ГОСТ Р 12.4.026-2001</i>		
51560	Направляющая стрелка 200*200	30
51561	Направляющая стрелка под углом 45 200*200	30
51562	Знак "Пожарный кран" 200*200	30
51563	Знак "Пожарная лестница" 200*200	30
51564	Знак "Огнетушитель" 200*200	30
51565	Знак "Телефон" 200*200	30
51566	Знак "Место размещения нескольких средств пожарной защиты" 200*200	30
51567	Знак "Пожарный водосточник" 200*200	30
51568	Знак "Пожарный сухотрубный стояк" 200*200	30
51569	Знак "Пожарный гидрант" 200*200	30
51570	Знак "Пожарный гидрант" на световозвращающей пленке (с набором цифр) 200*200	80
51571	Знак "Кнопка включения систем пожарной автоматики" 200*200	30
51572	Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" 200*200	30
<i>2. Знаки пожарной безопасности вспомогательные</i>		
51573	О пожаре звонить 101, 112 200*200	30
51574	Ответственный за противопожарное состояние \ О пожаре звонить 101, 112 200*200	30
51575	Пожарный кран \ При пожаре звонить 101, 112 (190*130)	30
51576	Станция пожаротушения 300*150	30
51577	Не курить \ No smoking 300*150	30
51578	Песок 300*150	30
<i>3. Знаки эвакуационные ГОСТ Р 12.4.026-2001)</i>		
51579	Выход здесь левосторонний 200*200	30
51580	Выход здесь правосторонний 200*200	30
51581	Направляющая стрелка 200*200	30
51582	Направляющая стрелка под углом 45 200*200	30
51583	Направление к выходу направо 300*150	30
51584	Направление к выходу налево 300*150	30
51585	Направление к выходу направо вверх 300*150	30
51586	Направление к выходу налево вверх 300*150	30
51587	Направление к выходу направо вниз 300*150	30
51588	Направление к выходу налево вниз 300*150	30
51589	Указатель двери правосторонний 300*150	30
51590	Указатель двери левосторонний 300*150	30
51591	Направление к выходу прямо справа 300*150	30
51592	Направление к выходу прямо слева 300*150	30
51593	Направление к выходу по лестнице вниз направо 200*200	30
51594	Направление к выходу по лестнице вниз налево 200*200	30
51595	Направление к выходу по лестнице вверх направо 200*200	30
51596	Направление к выходу по лестнице вверх налево 200*200	30
51597	Для доступа вскрыть здесь 200*200	30

51598	Открывать от себя 200*200	30
51599	Открывать на себя 200*200	30
51600	Для открывания сдвинуть 200*200	30
51601	Пункт (место) сбора 200*200	30
51602	Выход 300*150	30
51603	Запасный выход 300*150	30
	4. Знаки эвакуационные фотолуминесцентные (ГОСТ)	
51604	Направляющая стрелка 200*200 (ГОСТ Р 12.2.143-2009)	400
51605	Направление к выходу направо 300*150 (ГОСТ Р 12.2.143-2009)	400
51606	Направление к выходу налево 300*150 (ГОСТ Р 12.2.143-2009)	400
51607	Направление к выходу по лестнице вниз направо 200*200 (ГОСТ Р 12.2.143-2009)	400
51608	Направление к выходу по лестнице вниз налево 200*200 (ГОСТ Р 12.2.143-2009)	400
51609	Выход 300*150 (ГОСТ Р 12.2.143-2009)	400
51610	Запасный выход 300*150 (ГОСТ Р 12.2.143-2009)	400
	5. Знаки запрещающие (ГОСТ)	
51611	О запрете курения 200*200 /по приказу Минздрава РФ № 340н от 2013 года	30
51612	Запрещается пользоваться открытым огнем 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	
51613	Проход запрещен 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51614	Запрещается тушить водой 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51615	Запрещается использовать в качестве питьевой воды 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51616	Доступ посторонним запрещен 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51617	Запрещается движение средств напольного транспорта 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51618	Запрещается прикасаться 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51619	Запрещается прикасаться. Под напряжением 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51620	Не включать 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51621	Запрещается загромождать проходы и (или) складировать 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51622	Запрещается транспортировка пассажиров 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51623	Запрещается вход (проход) с животными 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51624	Запрещается применять нагревательные электроприборы 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51625	Запрещается разбрызгивать воду 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51626	Запрещается пользоваться мобильным телефоном 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51627	Запрещение (прочие опасности) 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51628	Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51629	Запрещается принимать пищу 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51630	Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
	6. Знаки предупреждающие (ГОСТ)	
51631	Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51632	Взрывоопасно 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51633	Опасно. Ядовитые вещества 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51634	Опасно. Едкие вещества 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51635	Опасно. Радиоактивные вещества 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51636	Опасно. Возможно падение груза 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51637	Внимание. Автопогрузчик 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51638	Опасность поражения электротоком 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51639	Внимание. Опасность 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30

51640	Опасно. Лазерное излучение 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51641	Пожароопасно. Окислитель 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51642	Внимание. Электромагнитное поле 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51643	Внимание. Магнитное поле 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51644	Осторожно. Мало заметное препятствие 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51645	Осторожно. Возможно падение с высоты 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51646	Осторожно. Биологическая опасность 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51647	Осторожно. Холод 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51648	Осторожно. Аллергические (раздражающие) вещества 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51649	Газовый баллон 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51650	Осторожно. Аккумуляторные батареи 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51651	Осторожно. Режущие валы 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51652	Осторожно. Опасность зажима 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51653	Осторожно. Возможно опрокидывание 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51654	Внимание. Автоматическое включение оборудования 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51655	Осторожно. Горячая поверхность 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51656	Осторожно. Возможно травмирование рук 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51657	Осторожно. Скользко 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51658	Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51659	Осторожно. Сужение проезда (прохода) 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51660	Осторожно. Низкий потолок 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51661	Осторожно. Собака 200*200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
	7. Знаки предписывающие (ГОСТ)	
51662	Работать в защитных очках 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51663	Работать в защитной маске 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51664	Работать в защитных наушниках 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51665	Работать в средствах защиты дыхания 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51666	Работать в защитной обуви 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51667	Работать в защитных перчатках 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51668	Работать в защитной одежде 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51669	Работать в защитном щитке 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51670	Работать в предохранительном (защитном) поясе 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51671	Проход здесь 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51672	Общий предписывающий знак 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51673	Переход по надземному переходу 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51674	Отключить штепсельную вилку 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51675	Отключить перед работой 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51676	Курить здесь 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51677	Сигнализировать 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51678	Мыть руки 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51679	Закрывать на замок 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51680	Место для мусора 200*200 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
	8. Знаки по электробезопасности (ГОСТ)	
51681	Не включать. Работа на линии 200*100 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51682	Не включать. Работают люди 200*100 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51683	Не открывать. Работают люди 200*100 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51684	Напряжение 380/220В 240*130 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51685	Заземлено 200*100 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51686	Стой! Напряжение 300*150 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30

51687	Не влезай! Убьет! 300*150 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51688	Стой! Опасно для жизни! 300*150 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51689	Испытание. Опасно для жизни 300*150 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51690	220В 100*50 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
51691	380В 100*50 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	30
	9. Знаки вспомогательные	
51692	Аптечка первой медицинской помощи 200*200	30
51693	Вход 300*150	30
51694	EXIT 200*100	30
51695	Питьевая вода 200*200	30
51696	Аварийный склад 200*200	30
51697	Работать в рукавицах 200*200	30
51698	Работать в косынке 200*200	30
51699	Работать инструментом, не дающим искр 200*200	30
51700	Работать здесь 250*250	30
51701	Влезать здесь 250*250	30
51702	Проход держать свободным 250*250	30
51703	Проход запрещен 200*200	30
51704	Проход здесь 200*200	30
51705	Осторожно! Падающие предметы 300*150	30
51706	Осторожно! Высокое давление 300*150	30
51707	Осторожно! Стружка 300*150	30
51708	Осторожно! Газопровод 300*150	30
51709	Осторожно! Сварка 300*150	30
51710	Осторожно! Газ 300*150	30
	10. Знаки прочие	
51711	Ведется видеонаблюдение 200*150	30
51712	Категория помещения\Класс зоны помещения 200*100	30
51713	Осторожно (желтый круг) 150*150	30
51714	Набор красных цифр от 0 до 9	16
51715	Набор белых цифр от 0 до 9	16

Контакты:

Телефоны: +7 (495) 969-63-97, +7 (495) 614-36-49; +7 (495) 743-12-60

Бесплатный звонок из регионов РФ 8 (800) 500-42-35

E-mail: smo@pkti-promstroy.ru

Сайт: www.pkti-promstroy.ru

Адрес: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 26, подъезд № 2, 5-й этаж

Проезд от метро Белорусская (кольцевая) выход в сторону улицы Лесной, далее выйти на улицу 1-я Тверская-Ямская (в сторону области), на любом автобусе и троллейбусе до остановки «Ленинградский проспект 26» (3-я остановка)

Проезд от метро Белорусская (радиальная) из стеклянных дверей направо. Слева будет проход под мост, сразу после моста по ступенькам подняться на мост и идти в сторону области до остановок (к бывшему часовому заводу), на автобусе 12ц, 27, 82, 84, Т1 или троллейбусе (12, 20, 70, 82) до остановки «Ленинградский проспект 26» (2-я остановка).

Проезд от метро Пушкинская выход в сторону «Издательство Известия», далее выйти на улицу Тверская (в сторону области), на любом автобусе и троллейбусе до остановки «Ленинградский проспект 26» (8-я остановка)

За остановкой с левой стороны надпись РИА БАНК, под вывеской серая дверь (подъезд № 2), код домофона 13, 5 этаж - АО ПКТИпромстрой.